التحفة الشدوية في صيانة الكمبيوترات الشخصية

جزء أنظمة التشغيل تجميع وتأليف م. احمد الغامدي http://www.daleelk.tk/

نظام تشغیل، تطبیق، سائق

- نظام التشغيل (OS Operating System):
- لنظام التشغيل عدة وظائف معقدة ومختلفة، منها وظيفتين هما الأهم:
 - التفاعل مع الأجهزة (العتاد Hardware).
 - تقديم منصة تستطيع البرامج الأخرى أن تشتغل عليها.
 - التطبيق (Application):
 - عبارة عن برنامج يستخدم لتحقيق مهمة معينة.
- كل برنامج (تطبيق) غالباً يكون معد للعمل على نظام تشغيل معين، والبعض تعمل على أكثر من نظام تشغيل.
 - من أمثلة التطبيقات:
 - برامج الأوفيس (وورد، إكسل، بوربوينت، ...).
 - متصفحات الإنترنت (اكسبلورر، فايرفوكس، قوقل كروم، ...)
 - برنامج Oracle VM VirtualBox، برنامج Oracle VM VirtualBox


تابع: نظام تشغیل، تطبیق، سائق

- سائق (Driver):
- برنامج وظيفته إبلاغ نظام التشغيل عن كيفية استخدام جهاز ما.
- بعض الأجهزة التي لها إعدادات خاصة وتحتاج إلى سائق معين:
 - الطابعات
 - الماسحات الضوئية.
 - كرت الصوت.
 - كرت الشبكة
 - كرت الفيديو.

أنظمة التشغيل الأساسية

- نظام التشغيل (OS Operating System) هو مجموعة من البرمجيات المسؤولة عن إدارة موارد (عتاد) وبرمجيات الحاسب، أي أنه يمثل دور الوسيط بين المستخدم وعتاد الحاسب.
 - مهام نظام التشغيل:
 - استدعاء البرامج المراد تنفيذها من وحدة التخزين (القرص الصلب كمثال) إلى الذاكرة الرئيسية ووضعها موضع التنفيذ
 - إدارة الملفات.
 - مراقبة تنفيذ وظائف الإدخال والإخراج للبرامج أثناء تنفيذها.
 - إدارة الذاكرة.
- المحافظة بحق كل برنامج في استخدام الوحدات المساحة المخصصة له من الذاكرة في حالة الحاسبات متعددة المستخدمين والتحكم في أولوية التنفيذ للبرامج المختلفة.
 - التحكم في عملية التخزين والنسخ على الأقراص المضغوطة.

تابع: أنظمة التشغيل الأساسية



- نواة نظام التشغيل:
 المستوى الأدنى من أي نظام تشغيل هو نواته.
- هي الطبقة الأولى من البرمجيات التي يتم تحميلها في الذاكرة عند إقلاع النظام.
- توفر النواة إمكانية الوصول إلى الخدمات الشائعة، الاجهرة الذاكرة مثل إدارة الذاكرة، الوصول للقرص، والوصول لعتاد الحاسب بشكل عام.
 - إدارة العمليات:
 - أي عملية في الحاسب تتم بإشراف نظام التشغيل.
- لا يمكن تنفيذ أكثر من عملية على وحدة المعالجة المركزية (أحادية النواة) في نفس الوقت.
- يمكن تنفيذ أكثر من عملية على وحدة المعالجة المركزية (متعددة الأنوية) في نفس الوقت.

(File systems) أنظمة الملفات

- نظام الملفات هو البنية العمودية التي يتم فيها تسمية الملفات، وتخزينها، وتنظيمها.
 - يمتلك نظام التشغيل ويندوز عدة أنظمة ملفات وهي:
 - FAT : جدول تخصيص الملفات (File Allocation Table)
 - FAT32 •
 - NTFS •
 - يمتلك نظام التشغيل لينوكس عدة أنظمة ملفات مثل:
 - XT2 •
 - XT3 •
 - NILFS •

أنظمة الملفات في أنظمة التشغيل ويندوز

يصف الجدول التالي التوافق لكل نظام ملفات مع أنظمة التشغيل المتنوعة.

FAT32	FAT	NTFS
		يمكن لحاسب يشغّل
		Windows XPأو Windows XP
يتوفر الوصول فقط من خلال	يتوفر الوصول من خلال-MS	الوصول إلى الملفات الموجودة على
Windows 95 OSR2 ، و	DOS، وكافة إصدارات	قسم .NTFS وربما يمكن
Windows 98 ، و	Windows NT ، و Windows	لحاسب يشغّل Windows NT 4.0
Windows Millennium Edition ، و	، Windows 2000 و Windows 2000	مع Service Pack 4 أو الأحدث
Windows 2000 و . Windows 2000	OS/2.9	الوصول إلى بعض الملفات. لا
		تسمح أنظمة التشغيل الأخرى بأي
		عملية وصول.

تابع: أنظمة الملفات في أنظمة التشغيل ويندوز

يقارن الجدول التالي بين أحجام الأقراص والملفات المكنة مع كل نظام ملفات.

FAT32	FAT	NTFS
		الحد الأدنى المستحسن لحجم
وحدات التخزين من ٥١٢ ميجا		وحدة التخزين هو ١٠ ميغا بايت
بایت إلى ٢ تيرا بایت.		تقريباً.
#4 " 41.4 TYP'A	وحدات التخزين من حجم القرص	عريب.
يمكنك تهيئة Windows XP	المرن وحتى ٤ جيجا بايت.	يمكن أن تكون وحدات التخزين
وحدة تخزين FAT32 حتى		أكبر من ٢ تيرا بايت.
٣٢ جيجا بايت فقط.	لا يعتمد المجالات.	1024 52 7 54 54
".NI - 11 . " N		لا يمكن استخدامه على
لا يعتمد المجالات.		الأقراص المرنة.
الحد الأقصى لحجم الملف هو	الحد الأقصى لحجم الملف هو	حجم الملف محدود بحجم وحدة
٤ جيجا بايت.	۲ جيجا بايت.	التخزين فقط.

تابع: أنظمة الملفات في أنظمة التشغيل ويندوز

نظام الملفات المعتمد	نظام التشغيل
FAT	MS-DOS
FAT	Windows 3.1
FAT	Windows 95
FAT32، أوFAT	Windows 95 OSR2
FAT32، أوFAT	Windows 98
FAT32، أوNTFS	Windows 2000
FAT32، أوNTFS	Windows XP
FAT32، أوNTFS	Windows Vista
FAT32، أوNTFS	Windows 7

أنواع أنظمة التشغيل

- أنظمة تشغيل مفتوحة المصدر (Open Source):
- المقصود بمفتوحة المصدر أي التي يمكن رؤية الشفرة البرمجية لها والتعديل عليها.
 - من أمثلتها: لينوكس (Linux).
 - أنظمة تشغيل مغلقة المصدر (Close Source):
 - المقصود بمغلقة المصدر أي التي لا يمكن رؤية الشفرة البرمجية لها ولا التعديل عليها.
 - من أمثلتها: ويندوز (Windows)، ماكنتوش (Mac).

أنظمة التشغيل الشهيرة

- میکروسوفت ویندوز (Microsoft Windows):
 - ويندوز اكس بي (Windows XP).
 - ويندوز فيستا (Windows Vista).
 - ويندوز ۲ (Windows 7)
 - ليونكس (Linux):
 - فيدورا (Fedora).
 - أوبونتو (Ubuntu).
- سبيلي (sabily): نسخة ذات طابع إسلامي مبنية على أوبونتو.
 - أعجوبة (Ojuba): نسخة عربية مبنية على فيدورا.
- نظام تشغيل الماك (Mac OS): يعمل على كمبيوتر الماكنتوش فقط.

مقارنة إصدارات ويندوز

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	تسهيل إجراء المهام اليومية
√ +	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	معالجة العديد من المهام بمزيد من السهولة.
	$\sqrt{}$		إجراء المحادثات والمشاركة باستخدام برامج الصور والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية المجانية.
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	استعراض ويب بشكل أكثر سهولة وأماناً.
V +	$\sqrt{}$		البحث عن الملفات والبرامج بشكل فوري.
\checkmark			فتح البرامج والملفات الأكثر استخداماً من خلال نقرة أو اثنتين.
$\sqrt{}$			الاتصال بأي شبكة لاسلكية متوفرة من خلال ثلاث نقرات فقط.

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	تسهيل إجراء المهام اليومية
V			الانتقال بين العديد من النوافذ المفتوحة بشكل أسرع.
$\sqrt{}$			مشاركة الملفات والصور والموسيقى الموجودة على الشبكة المنزلية بسهولة.
\checkmark			الطباعة باستخدام طابعة واحدة من أي كمبيوتر موجود في المنزل.
$\sqrt{}$			إدارة الطابعات والكاميرات والأجهزة الأخرى بشكل أفضل.
\checkmark			تنظيم العديد من الملفات والمستندات والصور دون عناء.

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	يعمل بالطريقة التي ترغب فيها
√+	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	إضفاء طابع شخصي على سطح المكتب باستخدام النُسق والصور.
√+	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	الاتصال بشبكات الشركة بشكل أكثر أمناً.
	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	التوافق التام مع أجهزة الكمبيوتر التي تدعم الإصدار ٦٤ بت.
$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	تشغیل برامج أعمال Windows XP.
√ +	\checkmark		دفاع مضمن ضد برامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى.

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	يعمل بالطريقة التي ترغب فيها
√+	$\sqrt{}$		المساعدة في الحفاظ على البيانات خاصة و آمنة.
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		إدارة ومراقبة استخدام الأطفال للكمبيوتر.
\checkmark	$\sqrt{}$		تم تصميمه للدخول في وضع السكون واستئناف التشغيل بشكل أسرع.
$\sqrt{}$			إدارة محسنة للطاقة للحصول على عمر أطول للبطارية.

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	يجعل الأشياء الجديدة ممكنة
√+	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	مشاهدة العروض التلفزيونية وتسجيلها على الكمبيوتر.
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		إنشاء الأفلام وعروض الشرائح ومشاركتها في دقائق.
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		الحصول على رسومات ألعاب أكثر واقعية ووسائط متعددة مشرقة.
$\sqrt{}$			دفق الموسيقى والصور والفيديو لجميع أنحاء المنزل.
$\sqrt{}$			الاتصال بمكتبة الوسائط على الكمبيوتر المنزلي عندما تكون بعيداً.
$\sqrt{}$			استخدام اللمس والضغط بدلاً من الإشارة والنقر.

ويندوز ۷ (Windows 7)

- متطلبات ویندوز ۷:
- معالج بسرعة اغيغاهرتز أو معالج أسرع من النوع ٣٢ بت أو من النوع ٦٤ بت. بت.
 - ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة ١ غيغابايت للإصدار (٣٢ بت) أو ٢ غيغابايت للإصدار (٦٤ بت)
 - ١٦ غيغابايت من المساحة المتوفرة على القرص الصلب للإصدار (٣٢ بت) أو ٢٠ غيغابايت للإصدار (٦٤ بت)
- جهاز رسومات مثبت عليه DirectX وعبارة عن مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIأو Application Programming Interface) ومزود ببرنامج التشغيل WDDM الإصدار ١٠٠١ أو ما هو أعلى

إصدارات ويندوز ٧ (Windows 7)

السعر	الإصدار
متوفرة لبعض البلدان فقط	Home Basic
۹۹۱۱ دولار	Home Premium
۱۹۹٬۹۹ دولار	Professional
۹۹ ۹۹ دولار	Ultimate
مخصصة للشركات	Enterprise
لا يمكن الحصول على Windows 7 Starter إلا كإصدار متبت مسبقاً - غالباً في أجهزة الكمبيوتر الدفتري- فلا يمكن أن تشتريه أو تقوم بتثبيته بمعرفتك، وهو مصمم لأداء المهام الأساسية، مثل استخدام الإنترنت وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المستندات.	Starter

مقارنة بين إصدارات ويندوز ٧ (Windows 7)

Ultimate	Profession al	Home Premium	Home Basic	الميزات
√	√	$\sqrt{}$	√	إجراء المهام اليومية بسهولة باستخدام التنقل باستخدام سطح المكتب المحسّن.
√	√			بدء تشغيل البرامج بمزيد من السرعة والسهولة، والبحث بشكلٍ أسرع عن المستندات التي تستخدمها غالباً.
√	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	إضفاء المزيد من السهولة والسرعة والأمان على استخدام ويب عن طريق استخدام Internet Explorer 8.

تابع: إصدارات ويندوز ٧ (Windows 7)

Ultimate	Profession al	Home Premium	Home Basic	الميزات
				مشاهدة العديد من العروض التلفزيونية المفضلة مجاناً في الوقت والمكان الذي تشاء باستخدام "العروض التلفزيونية على إنترنت".
				تشغيل العديد من برامج Windows XP التجارية في وضع النمط Windows XP (windows XP Mode) (يمكن تنزيله بشكل منفصل).
\checkmark	$\sqrt{}$			الاتصال بشبكات الشركة بمزيد من السهولة والأمان باستخدام الانضمام إلى المجال.

تابع: إصدارات ويندوز ٧ (Windows 7)

Ultimate	Profession al	Home Premium	Home Basic	الميزات
√	√			بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي والاستعادة للنظام بالكامل المتوفرة في كافة الإصدارات، يمكنك أيضاً إجراء النسخ الاحتياطي إلى شبكة منزلية أو شبكة العمل.
				المساعدة في حماية البيانات الموجودة على الكمبيوتر وأجهزة التخزين المحمولة من الفقدان أو السرقة باستخدام BitLocker.
√				العمل باللغة التي ترغب فيها والاختيار من بين ٣٥ لغة.

ويندوز ٧ (Windows 7) والمعالجات

- تم تصميم ويندوز ٧ ليعمل مع المعالجات متعددة الأنوية.
- يمكن لكافة إصدارات ٣٢ بت من ويندوز ٧ أن تدعم حتى ٣٢ نواة.
 - يمكن لإصدارات ٦٤ بت من ويندوز ٧ أن تدعم حتى ٢٥٦ نواة.
 - تسمح إصدارات ويندوز سفن (Enterprise, and Ultimate) بوجود معالجين فعليين.
- تسمح إصدارات ويندوز سفن (and Windows 7 Starter) بوجود معالج واحد فعلي.

تحميل نظام التشغيل (Windows xp)

- الأدوات:
- قرص نظام التشغيل
- أولاً: ضبط إعدادات البايوس (BIOS) للإقلاع من القرص المضغوط.
- يتم الدخول لإعدادات BIOS بالضغط على مفتاح محدد عند بدء التشغيل.
 - عادة ما يتم توضيح هذا المفتاح على الشاشة مع بدء التشغيل.
 - أشهر هذه المفاتيح مفتاح Del ومفتاح F2 و مفتاح F10.

شاشة BIOS الرئيسية

PhoenixBIOS Setup Utility										
Main	Adva	nced	Securi	ty	Boot	Exi	t			
04	T :			1270	.00001			Item S	pecific Hel	р
	Time: Date:				:07:08] <mark>'04/201</mark> 2]	ı				
	Disket Disket				14/1.25 sabled]	1B 3½	["]		Shift-Tab>, selects fie	
 Primary Master Primary Slave Secondary Master Secondary Slave 				ENor ENor EVM ENor	nel Jare Virt	tual I	D1			
► Keyboard Features System Memory: Extended Memory: Boot-time Diagnostic Screen:					KB 264 KB sabled]					
F1 Hel	-			-/+ Enter	Change Select			F9 enu F10	Setup Defa Save and E	

ضبط الإقلاع من القرص المضغوط

انتقل إلى القائمة (Boot) عن طريق الأسهم الأيمن والأيسر، ثم اضغط (ENTER) للدخول لمحتوى Boot، ولترتيب أولوية الإقلاع استخدم علامتي (+) و (-)

Main	Odua	nced	PhoenixBIOS	Setup l Boot	Jtility Exit	
nam	нача	псеа	Security	ויטטע	EXIC	Item Specific Help
C: +R:	ard Drive D-ROM Dri emovable etwork bo	ve Devices	AMD Am79C970A			Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <+> and <-> moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></ctrl+enter></enter>
	elp ↑↓ kit ↔	Select I		_	Values ▶ Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit


ضبط الإقلاع من القرص المضغوط

بعد الترتيب، يظهر CD-ROM Drive في البداية، اضغط F10 لحفظ الإعدادات والإنهاء

Main	Adva	nced	Phoe: Secur		Setup Boot	Utility Exit	
	-ROM Dri						Item Specific Help
+Re	rd Drive movable twork bo		AMD Am	79C970A			Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <+> and <-> moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></ctrl+enter></enter>
F1 He Esc Ex	-	Select Select		-/+ Enter		Values ▶ Sub-Me	

ضبط الإقلاع من القرص المضغوط

بعد الضغط على F10 تظهر رسالة تأكيدية، اختر (Yes) ثم (ENTER)



بعد إعادة تشغيل الجهاز تظهر هذه الرسالة لتخبرك إذا أردت أن تجعل الجهاز يقلع من CD أن تضغط أي مفتاح، قم بالضغط على أي مفتاح الجهاز يقلع من لتبدأ عملية تحميل النظام

```
Press any key to boot from CD\dots
```

بداية التحميل من الأسطوانة

Windows Setup Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...

استمرار عملية تحميل الملفات

Windows Setup Setup is loading files (Keyboard Driver)...

لتحميل النظام: ENTER، للإصلاح: R، للإنهاء: F3

Windows XP Professional Setup

Welcome to Setup.

This portion of the Setup program prepares Microsoft(R) Windows(R) XP to run on your computer.

- · To set up Windows XP now, press ENTER.
- To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
- · To quit Setup without installing Windows XP, press F3.

ENTER=Continue R=Repair F3=Quit

للموافقة على الاتفاقية: F8، عدم الموافقة: Esc، للنزول Page Down لبقية صفحات الاتفاقية: Page Down

```
Windows XP Licensing Agreement
  END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT
  SOFTWARE
  MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION
 SERUICE PACK 3
  IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User
 License Agreement ('EULA') is a legal
  agreement between you (either an individual
  or a single entity) and Microsoft Corporation
  or one of its affiliates ('Microsoft') for
 the Microsoft software that accompanies this
  EULA, which includes computer software and
  may include associated media, printed
  materials, 'online' or electronic
  documentation, and Internet-based services
  ('Software'). An amendment or addendum to
  this EULA may accompany the Software.
  Some of the terms have changed since the
  initial release of Windows XP Service Pack 2.
  The changes include:
  * additional information about the
  validation functions of the Software, which
  determine whether the Software is counterfeit.
  improperly licensed or a non-genuine Windows
 F8=I agree ESC=I do not agree PAGE DOWN=Next Page
```

تقسيم القرص الصلب

للتحميل: ENTER، لإنشاء قسم: C، للإنحاء: F3

Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list.

- · To set up Windows XP on the selected item, press ENTER.
- To create a partition in the unpartitioned space, press C.
- · To delete the selected partition, press D.

20835 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]

Unpartitioned space

20834 MB

ENTER=Install C=Create Partition F3=Quit

بعد الضغط على C (إنشاء قسم) في المرحلة السابقة، قم بتحديد المساحة المرغوبة للقسم بالميغابايت للساحة المرغوبة للقسم Esc: القسم: ENTER، للتراجع: Esc

Windows XP Professional Setup

You asked Setup to create a new partition on 20835 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR].

- To create the new partition, enter a size below and press ENTER.
- To go back to the previous screen without creating the partition, press ESC.

The minimum size for the new partition is 8 megabytes (MB). The maximum size for the new partition is 20826 megabytes (MB). Create partition of size (in MB): 15000

بعد إنشاء الأقسام (في هذه الحالة قسمين C و E) يتم اختيار القسم الأول لتحميل النظام عليه ومن ثم لتحميل النظام: ENTER، لحذف قسم: D، للإنهاء: F3

Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list.

- · To set up Windows XP on the selected item, press ENTER.
- To create a partition in the unpartitioned space, press C.
- · To delete the selected partition, press D.

```
20835 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]

C: Partition1 [New (Raw)] 14998 MB ( 14998 MB free)

E: Partition2 [New (Raw)] 5828 MB ( 5828 MB free)

Unpartitioned space 8 MB
```

اختيار نظام الملفات وطبيعة عملية التهيئة (Format) سريع أو عادي للقسم النظام عليه – انحتر نظام الملفات NTFS ومن ثم للذي سيتم تحميل النظام عليه – انحتر نظام الملفات Esc ومن ثم للمواصلة: ENTER، للتراجع: Esc

Windows XP Professional Setup

A new partition for Windows XP has been created on

20835 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR].

This partition must now be formatted.

From the list below, select a file system for the new partition. Use the UP and DOWN ARROW keys to select the file system you want, and then press ENTER.

If you want to select a different partition for Windows XP, press ESC.

Format the partition using the NTFS file system (Quick)
Format the partition using the FAT file system (Quick)
Format the partition using the NTFS file system
Format the partition using the FAT file system

يتم الانتظار بينما تتم عملية تهيئة القسم المختار

Windows XP Professional Setup

Please wait while Setup formats the partition
C: Partition1 [New (Raw)] 20827 MB (20826 MB free)
on 20835 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR].

Setup is formatting...
20%

يتم الانتظار بينما تتم عملية نسخ الملفات إلى مجلدات تنصيب ويندورَ (Windows Installation Folders)

Windows XP Professional Setup	
Please wait while Setup copies files to the Windows installation folders. This might take several minutes to complete.	
Setup is copying files 24%	
]
Copying: myd	comput dll

يتم الانتظار بينما تتم عملية نسخ الملفات إلى مجلدات تنصيب ويندورَ (Windows Installation Folders)

Windows XP Professional Setup	
Please wait while Setup copies files to the Windows installation folders. This might take several minutes to complete.	
Setup is copying files 90%	
Copying: wzcsapi.	.dll

يتم الانتظار بينما تتم عملية بدء تكوين Windows xp

Windows XP Professional Setup Please wait while Setup initializes your Windows XP configuration. Loading information file hivecls.inf...

إذا كان هناك Floppy Disk فقم بإخراجه ومن ثم اضغط ENTER لإعادة التشغيل، أو سوف تتم إعادة التشغيل تلقائياً بعد انتظار عدد من الثواني

Windows XP Professional Setup This portion of Setup has completed successfully. If there is a floppy disk in drive A:, remove it. To restart your computer, press ENTER. When your computer restarts, Setup will continue. Your computer will reboot in 7 seconds.... ENTER=Restart Computer

بعد إعادة تشغيل الجهاز تظهر هذه الرسالة لتخبرك إذا أردت أن تجعل الجهاز يقلع من CD أن تضغط أي مفتاح، تجاهل هذه الرسالة فعند الضغط على أي مفتاح سوف تبدأ عملية التحميل من جديد

Press any key to boot from CD \dots

عند تجاهل الرسالة في الخطوة السابقة، سوف يبدأ النظام بالعمل ومواصلة عملية التحميل



يتم تثبيت النظام، تستغرق هذه الخطوة بعض الوقت



عملية التثبيت مستمرة، تناول كوباً من الشاي!



يمكنك تغيير اللغة والموقع من زر تخصيص في الجزء العلوي، كما في الخطوة التالية، بينما يمكنك تغيير لغة الإدخال من زر تخصيص في الجزء الخطوة التالية، السفلي، كما في الخطوة التي تلي الخطوة التالية



من هنا يمكنك اختيار لغة التنسيقات والموقع الذي تريد



بعد الضغط على زر تخصيص لضبط لغة الإدخال، *اضغط على إضافة* لإضافة اللغة العربية



بعد الضغط على زر إضافة تظهر لك النافذة التالية، منها حدد اللغة العربية كما في الشريحة التالية



اختر اللغة العربية، ثم موافق





اللغة العربية بعد إضافتها، اضغط على موافق ثم التالي



اكتب اسمك، واسم الشركة أو المؤسسة التي تتبعها مم الضغط التالي



أدخل مفتاح المنتج المكون من ٢٥ حرفاً الذي حصلت عليه مع النسخة عند شرائها



بعد إدخال مفتاح المنتج، اضغط على التالي



يقترح برنامج الإعداد اسماً للكمبيوتر، يمكنك تغييره أو الإبقاء عليه، كما يمكنك تعديد كلمة مرور المسؤول، ثم الخيالي التالي



اضبط إعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية، ثم اضغط على التالي اضغط على التالي



تتم مواصلة التثبيت، لعلك نسيت كوب الشاي، أكمله!



إعدادات شبكة الاتصال، اختر إعدادات نموذجية شبكة المنطعط على التالي



مجموعة عمل أو الانضمام لمجال، اختر الخيار الأول شم اضغط التالي



تتم مواصلة التثبيت، أكمل كوب الشاي!



مرحلة إتمام التثبيت




تتم إعادة التشغيل، أعتقد أنك لا تريد البدء من جديد! وأنك لا تريد البدء من جديد! وأذا تجاهل هذه الرسالة كما ذكرنا سابقاً

```
Press any key to boot from CD..._
```

سيقوم Windows مشكوراً بضبط دقة الشاشة تلقائياً، لا تفوت الفرصة واضغط موافق!



قام Windows مشكوراً بضبط دقة الشاشة، فإن استطعت قراءة النص المكتوب على الرسالة اضغط موافق، Windows لن ينتظرك طويلاً (٣٠ ثانية فقط)



الرجاء الانتظار لاستكمال عملية التثبيت



تبقى بضعة ضغطات لإتمام التحميل، *اضغط على التالي* للمواصلة



التحديثات التلقائية، فعلها ليبقى نظامك محدثاً ثم اضغطً على التالي على التالي



حدد طريقة توصيل جهازك بالانترنت ثم اضغط التالي، إذا كنت لا تملك اتصال تخط هذه الخطوة بالضغط على التخطى التفطى التفلى الت



كيف سيتم وصل هذا الكمبيوتر بإنترنت؟

تتوفر التبارات الثالبة لوصل هذا الكمبيوتر إلى إنترنت أي واحد منها تضمل استخدامه؟

- الغط الرقمي للمشترك (DSL) أو مودم الكيل
 بسمح لك هذا الخيار باستخدام الهائف أثناء انصبالك بإنترنت. أما كيل المودم فيستخدم كيل شبكة الثلغزيون الإجراء الانصبال، ويمكنك مشاهدة الثلغزيون أثناء الانصبال. كلا هذين الخيارين
 عادة أسرع من أجهزة مودم الهائف.
- شبكة الاتصنان المحلية (LAN)
 إن LAN هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الكمبيوئر المتصلة في منطقة محدودة، مثل المنزل أو طابق ما في بناء, في الشبكة المحلية LAN، يتصل جهاز الكمبيوئر بإنثرنت عبر
 كمبيوئر أخر على شبكة الاتصنال.







اكتب اسم مستخدم الكمبيوتر، تستطيع إنشاء أكثر من حساب مستخدم، ثم اضغط على التالي



هنيئاً لك، لقد *أتممت ع*ملية التحميل بنجاح، *اضغطً* على المنطلاق!



شكراً لك!

- تهانيناء أنت جاهل للانطلاق! - لتعلم الميزات الجديدة والمثيرة في P}

لتُعلم المبرزات الجديدة والمنتبرة في Vvindows XP، قم بجولة في المنتج بمكثك أنِصاً العثور على معلومات مفيدة في مركز التطبعات والدعم. هذه الخيارات موجودة على القائمة ابدأ





الآن، Windows xp جاهز للاستخدام.

هل كوب الشاي مازال مليئاً، إذاً أعد تسخينه!



تنصيب أكثر من نظام تشغيل

- الطريقة الأولى:
- الإقلاع المزدوج (Dual boot):
- عند الإقلاع يتم عرض قائمة بأنظمة التشغيل المحملة على الكمبيوتر لاختيار أحدها وتشغيله.
 - الطريقة الثانية:
 - استخدام أحد برامج Virtual Machine مثل:
 - Oracle VM VirtualBox مجاني (مستحسن) Oracle VM VirtualBox
 - VMware Player •
 - VMware Workstation عير مجاني

الإقلاع المزدوج (Dual Boot)

• يمكنك تحميل (تثبيت) أكثر من نظام تشغيل على نفس الكمبيوتر، بتحميل كل نظام على قسم مستقل، مع إمكانية تشغيل نظام واحد فقط في نفس الوقت بالإختيار من قائمة أنظمة التشغيل المحملة عند بدء التشغيل.



74


• عندما يكون Windows xp هو النظام المثبت مسبقاً، وترغب في تثبيت Windows 7 أو Windows Vista على قسم آخر فلا يوجد هناك أي مشكلة.

• المشكلة تكمن في إذا ما كان Windows 7 هو المثبت مسبقاً، وترغب في تثبيت Windows xp على قسم أخر من القرص الصلب، فإن Windows xp يقوم بحذف bootloader الخاص بـ Windows xp ويضع bootloader الخاص به، فعند الإقلاع يتم تشغيل bootloader مباشرة، لعدم رؤيته لـ Windows 7.

لحل مشكلة اختفاء Windows 7 وتشغيل Window xp مباشرة اتبع الخطوات التالية:

- ١. قم بتحميل برنامج EasyBCD من الموقع التالي:
- http://www.neosmart.net/
 - نظام التشغيل Windows xp.
- ٣. قم بتتبع الصور في الشرائح التالية واتبع التعليمات الموضحة بها.

سيتم العمل على الإصدار رقم 1.1 هذه النافذة التي تظهر عند تشغيل البرنامج



عند الضغط على Edit Boot Menu يتم ظهور قائمة بأنظمة التشغيل المثبتة على الكمبيوتر، كما تلاحظ لا يظهر Window xp ضمن القائمة، سوف نقوم بإضافته في الخطوة التالية

	unity Edition - NeoSmart Technologies	
File Tools Help EasyBCD Toolbox View Settings Edit Boot Menu Add New Entry Advanced Settings BCD Backup/Repair BCD Deployment Useful Utilities	Modify Menu Entries Timeout Options Skip the boot menu Boot default OS after 30 seconds	Delete Default No
	Wait for user selection	ave Settings

لإضافة Window xp لقائمة أنظمة التشغيل، قم بالضغط على Window xp لإضافة Type ثم قم تركب المستدر Windows NT/2k/xp/2k3 من قائمة على المتناب قم باختيار المستدوق Name وتأكد من تحديد الخيار Add Entry ثم اضغط على الزر Add Entry

EasyBCD 2.1 Commu	nity Edition - NeoSmart Technologies
File Tools Help	
EasyBCD Toolbox	Operating Systems
View Settings	≈ Windows 🐧 Linux/BSD 🛎 Mac 🧭 NeoGrub
Edit Boot Menu	Type: Windows NT/2k/XP/2k3 Name: Microsoft Windows XP
Add New Entry	Drive: (Automatically configured) Automatically detect correct drive
Advanced Settings	Add Entry
BCD Backup/Repair	Portable/External Media Disk Image ISO WinPE Floppy BIO
BCD Deployment	Type: Microsoft VHD Name: NeoSmart VHD Image
Useful Utilities	Path:

كما تلاحظ تمت إضافة Windows xp للقائمة


EasyBCD 2.1 Commu	unity Edition - NeoSmart Technologies
File Tools Help	
EasyBCD Toolbox	Modify Menu Entries
View Settings	1 Up
★ Edit Boot Menu	Entry Default
	Microsoft Windows 7 No
Add New Entry	Microsoft Windows XP No
Advanced Settings	
BCD Backup/Repair	
BCD Deployment	
	Timeout Options————————————————————————————————————
Useful Utilities	Skip the boot menu
	Boot default OS after 30
	Wait for user selection Save Settings
	.::

كما يمكن ترتيب قائمة أنظمة التشغيل عن طريق زري Up و Down، كما يمكنك تعديل اسم احد الأنظمة أو حذفه عن طريق زري Rename و Delete ثم اضغط على Save settings لحفظ الإعدادات

😓 EasyBCD 2.1 Commu	nity Edition - NeoSmart Technologies	
File Tools Help		
EasyBCD Toolbox———	- Modify Menu Entries	
View Settings	1 Up Down a Rename	ॐ Delete
★ Edit Boot Menu	Entry	Default
200 Edit Boot Merid	Microsoft Windows 7	□ No
Add New Entry	Microsoft Windows XP	No No
Advanced Settings		
BCD Backup/Repair		
BCD Deployment		
	Timeout Options	
Useful Utilities	O Skip the boot menu	
	Boot default OS after 30	
	Wait for user selection	Save Settings
		-


لجعل أحد أنظمة التشغيل هو الافتراضي بتحديده في خانة Default.

يمكنك تحديد مدة الانتظار بالثانية قبل تشغيل النظام الافتراضي بتحديدها من خانة Save Settings في أسفل النافذة، ثم اضغط على Boot default OS after لحفظ الإعدادات



لكتابة bootloader الخاص بـ Windows 7 حدد الخيار الأول، ثم Write ملكتابة MBR.

الآن قم بإقفال البرنامج ثم أعد التشغيل واختر أحد أنظمة التشغيل لتشغيله ثم اضغط ENTER




استخدام أحد برامج Virtual Machine


- سوف نشرح استخدام برنامج Oracle VM VirtualBox لتحميل نظام التشغيل Windows 7 32-bit.
 - أولاً: الذهاب لموقع البرنامج التالي وتحميل البرنامج.
 - http://www.virtualbox.org/
 - ثانياً: تنصيب البرنامج على نظام التشغيل المحمل مسبقاً (Host ثانياً: تنصيب البرنامج على نظام التشغيل المحمل مسبقاً (Operating System في حالتنا هذه
- ثالثاً: إنشاء Virtual Machine جديدة وتنصيب نظام التشغيل الإضافي Windows 7 في حالتنا هذه.

Oracle VM VirtualBox تنصیب برنامج


الضغط مرتين على البرنامج (Double-Click)




نافذة الترحيب، ويظهر فيها اسم البرنامج وإصداره، اضغط على Next



تابع: تنصيب برنامج Oracle VM VirtualBox نافذة المواصفات، دعها كما هي، ويظهر فيها المسار الذي سيتم تثبيت البرنامج داخله، اضغط على Next




الخيار الأول لإنشاء اختصار للبرنامج على سطح المكتب، والخيار الثاني لإنشاء اختصار للبرنامج في قائمة بدء التشغيل السريع بجانب زر ابدأ، اضغط على Next




تابع: تنصيب برنامج Oracle VM VirtualBox إذا كنت متصل بالشبكة سوف يتم قطع الاتصال مؤقتاً حتى يتم تحميل إعدادات


الشبكة الخاصة بالبرنامج، اضغط على Yes




معالج التثبيت جاهز لتحميل البرنامج، اضغط على Install




معالج التثبيت يقوم بتحميل البرنامج، انتظر حتى يكتمل التحميل



معالج التثبيت مستمر في تحميل البرنامج، انتظر حتى يكتمل التحميل



اكتمل تحميل البرنامج، اضغط على Finish لبدء تشغيل البرنامج




البرنامج عند أول تشغيل، اضغط على New لإنشاء Virtual Machine



إعداد virtual Machine جديدة


بعد الضغط على New يظهر معالج إنشاء Virtual Machine جديدة




اختر نوع نظام التشغيل من قائمة Operating System ونسخة النظام Name (الإصدار) من Version واكتب اسم نظام التشغيل في مربع النص




في حالتنا هذه اخترنا نوع نظام التشغيل (Microsoft Windows) والنسخة (Windows 7)




بعد أن اخترنا نوع نظام التشغيل (Microsoft Windows) والنسخة (Windows 7)، قمنا بتسمية Virtual Machine باسم (Windows 7) في صندوق الاسم Name




نحدد الذاكرة المطلوبة، في حالتنا هذه حددنا أقل ذاكرة ممكنة (١٠٢٤ ميغابايت تكافئ ١ غيغا) من أصل (٢ غيغا) الذاكرة الكلية بالكمبيوتر، ثم اضغط Next



تخصيص جزء من القرص الصلب لـ Virtual Machine التي سيتم إنشائها، باختيار الخيار الأول (Create new hard disk)، أو اختيار الثاني Use existing hard disk) في حالة تم إنشاء قرص صلب مسبقاً واختياره من القائمة ثم اضغط Next



اختر نوع الملفات للقرص الصلب (File type)، اختر الخيار الأول (VDI [VirtualBox Disk Image])




تابع: إعداد Wirtual Machine جديدة الخيار الأول (Dynamically allocated): يمكن تمديد المساحة المحددة من القرص الصلب لكن لا يمكن استرجاعها عند تحرير بعض المساحة الخيار الثاني (Fixed size): قد يأخذ وقت أطول في الإنشاء ولكنه أسرع في


الاستخدام

🤴 Oracle VM VirtualBox Manager Machine Details Snapshots New 🚳 Create New Virtual Disk Virtual disk storage details s empty Please choose whether the new virtual disk file should be allocated as it is used or if it should be created fully allocated. A dynamically allocated virtual disk file will only use space on your physical hard disk as it fills up, although it will not shrink again automatically when space on it is freed. A fixed size virtual disk file may take longer to create on some systems but is often faster to use. Storage details Dvnamically allocated Fixed size < Back Next > Cancel

حدد حجم القرص الصلب المرغوب، في حالتنا هذه (٨٠ غيغا) ثم اضغط Next




خلاصة إنشاء القرص الصلب (النوع، المسار، الحجم)، اضغط على Create خلاصة إنشاء القرص الصلب



خلاصة إنشاء Virtual Machine (الاسم، نوع نظام التشغيل، حجم الذاكرة)، كلاصة إنشاء Virtual Machine اضغط على Create



Virtual Machine كما تظهر في القائمة اليسرى من البرنامج جاهزة (Windows 7)




تحميل Windows 7 على Wirtual Machine

أدخل القرص المضغوط (DVD) المحتوي على Windows 7 ، إذا بدأ تلقائياً كما في الصورة التالية فقم بإنهائه بالضغط على علامة الإنهاء X




تابع:تحميل Windows 7 على Virtual Machine

اضغط على Start أو اضغط مرتين متتاليتين على Virtual Machine التي تم إنشائها والمسماة (Windows 7) لبدء عملية التحميل




تابع:تحميل Windows 7 على Virtual Machine


تظهر رسالة تخبرك بتشغيل الالتقاط الآلي للوحة المفاتيح والفأرة من قبل Virtual Machine، وطريقة إلغاء التقاطها والرجوع لنظام التشغيل الأساسي (Host Operating System) وطريقة إلغاء التقاطها والرجوع لنظام التشغيل الأساسي (Right Ctrl) بالضغط على Right Ctrl، اختر عدم إظهار الرسالة مرة أخرى ثم اضغط




يظهر معالج التشغيل للمرة الأولى، إضغط على Next




اختر (CD/DVD Driver) الذي يقرأ قرص نظام التشغيل - 'Drive 'E' في حالتنا هذه




تظهر النافذة الأخيرة (Summary) التي بها خلاصة ما اخترت، اضغط على Start لبدء عملية التحميل



بدأت عملية تحميل ملفات Windows 7، أما الرسالة التي ظهرت فحدد عدم إظهار الرسالة مرة أخرى ثم اضغط OK



الآن قم بتحديد اللغة، ولكن قبل ذلك افعل مع الرسالة الظاهرة كما فعلت مع سابقتها



حدد اللغة المراد تثبيتها (العربية في حالتنا هذه)، وتنسيق الوقت والعملة (العربية – السعودية في حالتنا هذه)، ولوحة المفاتيح أو أسلوب الإدخال (العربية - ١٠١)، ثم اضغط التالي




اضغط على التثبيت الآن لبدء عملية التثبيت




نوع التثبيت: اختر مخصص (متقدم)

١- ترقية (للترقية إلى إصدار أحدث مع الاحتفاظ بالملفات والإعدادات والبرامج الموجودة على النظام المثبت مسبقاً) ٢- مخصص (متقدم) (لتثبيت نسخة جديدة من Windows، وسيتم فقد الملفات والإعدادات والبرامج الموجودة على النظام المثبت مسبقاً)




في حالتنا هذه (تثبيت Windows7 على Virtual Machine) لا حاجة لتقسيم القرص الصلب، بل اضغط على التالي مباشرةً. كما تلاحظ أنه تظهر المساحة المخصصة لـ Virtual Machine فقط وهي ٨٠ قيقابايت.


* أما في حالة تثبيت Windows 7 مباشرة على الكمبيوتر، فيجب تقسيم القرص الصلب كما في الخطوات التالية




لتقسيم القرص الصلب اختر (خيارات محركات الأقراص (متقدم))، ثم اضغط جديد لإنشاء قسم جديد كما في الخطوة التالية




بعد الضغط على جديد، حدد حجم القسم الذي تريد إنشائه بالميقابايت (١٠٢٤ ميقابايت = ١ قيقابايت)، ثم اضغط تطبيق لإنشاء القسم، - في حالتنا هذه حددنا ٥٠٠٠٠ ميقابايت (أقل من ٥٠ قيقابايت)




عند إنشاء القسم الأول (القسم الأساسي) تظهر رسالة تخبرك بأن Windows سيقوم بإنشاء قسم إضافي لملفات النظام (٨ ميقابايت لـ Windows xp)، قم بالضغط على موافق




كما يظهر في الصورة التالية، تم إنشاء القسم ١ (الخاص بالنظام) وحجمه الإجمالي ١٠٠ ميقابايت، والمساحة الحرة (المتبقية بعد تحميلة بملفات النظام) تساوي ٨٦ ميقابايت. كما يظهر القسم الثاني الذي قمنا بإنشائه وحجمه ٧٨٤ قيقابايت (٠٠٠٠ ميقابايت تقريباً)، كما تبقى هناك مساحة غير مخصصة (بمعنى غير مقسمة) بحجم ٣٣ قيقابايت، لتقسيمها نقوم بتحديدها ثم جديد ثم تطبيق




يظهر القسم ٣ (٣٣ قيقابايت) بعد تقسيمة، قم باختيار القسم ٢ (٧. ٨٤ قيقابايت) وهو الأكبر لتثبيت النظام عليه ثم التالي. كما يمكن حذف قسم بتحديده ثم حذف، أو تهيئته بتحديده ثم تهيئة.



بعد الضغط على التالي، تبدأ عملية تثبيت Windows 7، وكما يظهر في الصورة التالية تتم عملية نسخ ملفات Windows




كما يظهر في الصورة التالية تمت عملية نسخ ملفات Windows، وكذلك استخراج ملفات Windows، وتثبيت الميزات، والآن تتم عملية تثبيت التحديثات.




يتطلب معالج التثبيت إعادة تشغيل Windows لإكمال التثبيت، اضغط على إعادة التشغيل الآن أو سوف تتم إعادة التشغيل تلقائياً.




تتم الآن إعادة التشغيل، انتظر.




يقوم معالج التثبيت ببعض العمليات المطلوبة، منها عملية تحديث إعدادات الريجستري (Registry) كما يظهر في الصورة التالية.




كما يقوم هذا ببدء تشغيل الخدمات




هنا تتم عملية إكمال التثبيت




ستتم متابعة برنامج الإعداد بعد إعادة التشغيل - انتظر




تمت إعادة التشغيل، وسوف يتم إكمال عملية الإعداد (التحميل)




اكتب اسم المستخدم في الصندوق الأول، سيتم استخدام نفس اسم المستخدم لاسم الكمبيوتر مع إضافة (PC) مع إمكانية تغييره إن أردت، ثم اضغط التالي



اكتب كلمة مرور لحسابك في الصندوق الأول وأعد كتابتها في الصندوق الثاني، كما يمكنك كتابة تلميح لتذكيرك بكلمة المرور، يتم عرض التلميح عند نسيان كلمة المرور يمكنك تجاوز هذه المرحلة بدون تحديد كلمة مرور، هل اتخذت القرار؟ إذاً اضغط التالي



اكتب مفتاح Windows المرفق مع نسخة Windows التي حصلت عليها لتنشيط النسخة، كما يمكنك تأجيل هذه المرحلة والتنشيط عبر الإنترنت لاحقاً، فيمكنك الاستمتاع باستخدام النسخة لمدة ٣٠ يوماً قبل التنشيط، بعدها تتم مطالبتك بالتنشيط، بعد أن تقرر ماذا تفعل اضغط التالي



اختر الإعداد المناسب لعملية تحديث Windows ثم التالي:

١- استخدم الإعدادات المستحسنة (يتم تثبيت التحديثات الهانة والمستحسنة) - مستحسن

٢- تثبيت التحديثات الهامة فقط (يتم تثبيت تحديثات الأمان والتحديثات الأخرى الهامة فقط)


٣- السؤال لاحقاً (يمكنك اتخاذ القرار فيما بعد عن طريق لوحة التحكم)




اضبط إعدادات المنطقة الزمنية والتاريخ والوقت ، ثم اضغط التالي



حدد نوع الشبكة الموصل بها الكمبيوتر، إذا لم تستطع تحديد نوعها فقم باختيار (شبكة عامة)




انتظر، ف Windows يقوم بإنهاء الإعدادات التي حددتها من قبل




يتم الآن تجهيز سطح المكتب، هل أخبرك سراً؟ أنت تقترب جداً من النهاية يا صديقي!




يتم ضبط بعض الإعدادات، انتظر




هنيئاً، فقد انتهينا من تحميل Windows 7 بنجاح!



لعرض Virtual Machine لـ Windows 7 ملء الشاشة، اذهب إلى القائمة View ثم اختر Switch to Scale Mode



لإنهاء Virtual Machine لـ Windows 7 كا الفائمة Machine ثم اختر Close لإنهاء تم اختر Machine ثم اتبع الخطوات في الشريحة التالية




الخيار الأول: حفظ حالة Machine - أي يحفظها على الحالة التي هي عليها وعند تشغيلها مرة أخرى تعود لنفس الحالة التي كانت عليها عند الإنهاء

الخيار الثاني: إطفاء النظام (Shutdown)

الخيار الثالث: إطفاء Machine

بعد تحديد الخيار المناسب، اضغط OK، كما يمكنك التراجع عن الإنهاء بالضغط على Cancel، ولعرض التعليمات يمكنك الضغط على Help




تابع:تحميل Windows 7 على Virtual Machine


بعد اختيار الخيار الثاني، يتم إيقاف النظام ومن ثم إنهاء Virtual Machine




انشاء Ubuntu - Virtual Machine




Next اضغط




اختر Linux من Derating System




اختر Ubuntuمن Version




اكتب اسم Ubuntu 10.10 – Virtual Machine في حالتنا هذه



حدد الذاكرة المرغوبة - ٢١٥ في حالتنا هذه




أنشئ قرص صلب جديد، أو استخدم الموجود مسبقاً، والذي تم إعداده لـ Windows 7 ـ إنشاء قرص جديد في حالتنا هذه




اختر نوع القرص الصلب، الأول في حالتنا هذه




كما تم شرحها مسبقاً لـ Windows 7، في حالتنا هذه الخيار الأول




حدد حجم القرص الصلب المرغوب، ٢٠ غيغا في حالتنا هذه




Create اضغط




Create اضغط




حدد Ubuntu 10.10 من قائمة أنظمة التشغيل، ثم اضغط Start من شريط الأدوات لبدء التحميل




Next اضغط




حدد مكان نظام التشغيل لتحميله، محرك الأقراص E في حالتنا هذه




اضغط Start للبدء



تبدأ الآن عملية التحميل لنظام التشغيل Ubuntu 10.10




حدد اللغة العربية من القائمة التي اليسرى




يمكنك تجربة Ubuntu من غير تثبيت، اختر تثبيت



يمكنك تنزيل التحديثات أثناء التثبيت او فيما بعد، في حالتنا هذه لا يوجد اتصال بالإنترنت، اضغط أمام



اختر الخيار الأول ثم أمام




لا يظهر من القرص الصلب إلا الجزء الذي حددناه لـ Virtual Machine، قرابة ٢٠ غيغا إن كنت تتذكر! اضغط ثبت الآن




حدد موقعك بتحديده على الخارطة أو بكتابته في الصندوق الخاص، ثم اضغط امام




اختر تخطيط لوحة المفاتيح المناسب، ثم أمام



اكتب اسمك، ثم اسم الكمبيوتر، ثم اسم المستخدم (باللغة الإنجليزية فقط)، ثم حدد كلمة مرور، كما في الشريحة التالية، ثم اضغط أمام




اضغط أمام إلم تكن فعلت بعد



يواصل معالج الإعداد تحميل نظام التشغيل Ubuntu 10.10، استمتع بقراءة المعلومات الدعائية التحميل



يواصل معالج الإعداد تحميل نظام التشغيل Ubuntu 10.10، استمتع بقراءة المعلومات الدعائية التحميل




قارب على النهاية




قارب على النهاية




اكتملت عملية التثبيت، أعد التشغيل بالضغط على زر (أعد التشغيل الآن)




يقوم بإعادة التشغيل، ومن ثم يطالبك بإزالة مصدر التثبيت (CD في حالتنا هذه) وبعد إزالته تقوم بإعادة التشغيل بالضغط على مفتاح ENTER، لبدء التشغيل




اختر اسم المستخدم ثم اكتب كلمة المرور



بعد كتابة كلمة المرور، اضغط على زر log In




كما يمكنك اختيار النسخة المناسبة قبل تسجيل الدخول (Ubuntu Desktop Edition في حالتنا هذه)




تهانينا، ف Ubuntu جاهز الآن لتنفيذ طلباتك!

كما يمكنك عرض Ubuntu ملء الشاشة، بالذهاب إلى القائمة View ثم اختيار Scale Mode



لإنهاء Virtual Machine لـ Ubuntu اذهب إلى القائمة Machine ثم اختر Close ثم اتبع الخطوات في الشريحة التالية




الخيار الأول: حفظ حالة Machine - أي يحفظها على الحالة التي هي عليها وعند تشغيلها مرة أخرى تعود لنفس الحالة التي كانت عليها عند الإنهاء


الخيار الثاني: إطفاء النظام (Shutdown) - وهو المختار في حالتنا هذه

الخيار الثالث: إطفاء Machine

بعد تحديد الخيار المناسب، اضغط OK، كما يمكنك التراجع عن الإنهاء بالضغط على Cancel، ولعرض التعليمات يمكنك الضغط على Help،



قم باختيار Shut Down من القائمة الظاهرة، سوف يتم إيقاف تشغيل Ubuntu ومن ثم يتم إنهاء Virtual Machine



ترقبوا التحفة كاملة

قريب